

編號/ 名稱	圖片	零售價	編號/ 名稱	圖片	零售價
18-001 車面		元/個 (不含前燈)	18-002 車底		元/個 (含電池蓋)
18-003 炮塔面		元/個 (不含子彈倉)	18-004 炮塔底		元/個
18-005 車底後燈板		元/塊	18-006 車底前檔板		元/塊
18-007 塑膠驅動輪		元/套 (每套含 2 個輪 和 2 個中心輪塞)	18-008 誘導輪		元/套 (每套含 2 個 銅套和 2 個墊 片以及螺絲 2 個)
18-009 進氣管壓件		元/套 (每套 2 塊含螺 絲)	18-010 連動輪搖臂		元/套 (每套含 8 左 8 右)
18-011 炮塔圓蓋		元/個	18-012 塑膠履帶		元/對 (每對 2 條)
18-013 炮管		元/套 (包含鋁管)	18-014 車面繩索		元/套 (每套 3 條)

編號/ 名稱	圖片	零售價	編號/ 名稱	圖片	零售價
18-015 前進燈		/套 (一套 2 件含 5mm 白髮白)	18-016 電池蓋		元/塊
18-017 炮塔連炮管		元/套 (含升降波箱、BB 彈波箱、.BB 彈發射 開關、電線等部件)	18-018 炮塔連車 面		88 元/套 (含升降波箱、BB 彈波箱、轉向波 箱、BB 波箱、前進 等部件)
18-019 帶輪車底		元/套 (含主輪 ABCD 各 8 個和主輪搖臂、彈簧、 螺絲、鐵片等部件)	18-030 泥檔板		元/套 (每套含一左 一右)
18-033 炮管座前板		元/個	18-034 炮管座底 板		元/個
18-035 炮管座固定 板		55 元/件	18-036 炮塔附炮 筒		元/套 (每 套含一左一 右)
18-037 車體拉環		元/套 (每套 4 個)	18-038 打彈開關 蓋座和蓋		元/套 (每套各一 個)
18-039 炮塔窗		元/件	18-040 指揮官座 蓋		元/件
18-041 炮塔門		元/個	18-042 主輪 A (參考 BOM)		元/套 (每套 8 個)

編號/ 名稱	圖片	零售價	編號/ 名稱	圖片	零售價
18-043 主輪 B (參考 BOM)		元/套 (每套 8 個、須 噴漆)	18-044 主輪 C (參考 BOM)		元/套 (每 套 8 個)
18-045 主輪 D (參考 BOM)		元/套 (每套 8 個、須 噴漆)	18-046 車面部件提 手		元/套 (每 套 2 個)
18-047 排氣筒保護 殼 (左) (參 考 BOM)		元/個	18-048 排氣筒保 護殼 (右) (參考 BOM)		元/個
18-049 18 鋁管		138 元/條	18-050 排氣筒蓋		元/個
18-051 機關槍		元/條	18-052 左進氣軟管 連接頭		元/套 (每套一長一 短)
18-053 右進氣軟管連 接頭		元/套 (每套一長一短)	18-054 進氣膠件		元/個

編號/ 名稱	圖片	零售價	編號/ 名稱	圖片	零售價
18-055 軟管進氣頭		元/套 (每套 2 個)	18-056 進氣軟管		元/套 (每套一長一短)
18-057 泥擋板座		元/套 (每套 2 個)	18-058 三線連接板		元/個
18-059 後燈板工具箱		元/個	18-060 後燈板千斤頂		元/個
18-061 冒煙波箱出氣接頭		元/套 (每套 2 個)	18-062 冒煙波箱出氣膠管		元/套 (每套 2 條)
18-063 電池蓋扣板		元/個	18-064 車底電池蓋扣板扭簧		元/個
18-066 扭簧 2A 及 2B (參考 BOM)		元/套 (每套含左右兩邊各 8 條)	18-067 前檔板壓條		元/條
18-068 發動機排氣件		元/套 (一套 2 條)	18-069 後板菱形配件		元/個

編號/ 名稱	圖 片	零 售 價	編號/ 名稱	圖 片	零 售 價
18-070 沙 鍬		元/支	18-073 貼 紙		55 元/張
18-072 說 明 書		元/本	18-079 金 屬 驅 動 輪		對 (每對 2 粒、含中心 輪塞 2 粒)
18-080 金 屬 履 帶		對 (每對 2 條)	18-083 車 底 固 定 主 輪 鐵 片		元/套 (每套 4 片)